ZERO FEED-IN CON FIRMWARE 6.X

1. Caso con contatore di consumo installato a monte delle utenze



Le impostazioni da settare nel Solar-Log sono come segue:

Configurazione / Dispositivi / Configurazione / Configurazione

CONFIGURAZIONE	SEQUENZA	
Configurazione	e del dispositivo	
Dispositivo	1: CONTATORE CONSUMI	× ?
Modello	PRO380-Mod CT	
Indirizzo / Numero d	li serie 3 / 22150136	
Configurazione Modalità di funzional	e contatore mento Contatore di consumo	v 2
Campo modulo	, Potenza & Denominazione	
Denominazione	CONTATORE CONSUMI	
Nominal AC Power	30000 Wp	

In *Gestione Smart Grid*, alla voce *Reference Value for active power limitation*, si può scegliere tra più opzioni. In questo esempio, è stata selezionata la potenza massima nominale degli inverter. Essendoci 2 inverter, rispettivamente da 30kWp e 20kWp, in *Plant Reference Power* si è specificato il valore 50000Wp.

Selezionare poi <i>Inactive</i> alla voce <i>Type of Measuremer</i>

16.12.22 11:22:10	PARAMETRI DELL'IMPIANTO POTEN	nart grid / Parametri dell'imj iza attiva potenza reattiva	pianto
Rete	Parametri dell'impianto		
Internet	Plant reference power	50000	VA / Wp ?
Impianto	Reference value for active power	Inverter nominal power AC	~ ?
Smart Energy	limitation	Inverter nominal power AC DC module power	_
estione smart grid	Manager Paint Card Ant	Plant reference power	
/endita diretta	Measurement Point for Act	ve Power Compensation	
Dati	Type of Measurement	Inactive	✓ ?
Sistema			

Nel menù Potenza Attiva, selezionare *Limitation[%]*, quindi attivare le interfacce da controllare. Seguire poi quanto indicato nella Figura sotto.

₽₽ K	Configurazione / Gestione smart grid / Potenza attiva	
16.12.22 09:06:03	PARAMETRI DELL'IMPIANTO POTENZA ATTIVA POTENZA REATTIVA	
> Rete	Riduzione di potenza	
> Internet	Tipo	
> Dispositivi		
> Implanto	Assegnazioni interfaccia da controllare	
> Gestione smart grid	Assegnation interfacea da controllare	
> Vendita diretta	Kostal Standard (RS485-A)	
> Dati	Kostal Kostal TCP (Ethernet) attivato	
> Sistema		
	Limitation [%]	
	Input source From configuration V	
	Compensation mode	
	Active power buffer	
	Limitation by 0 Limitation [W] absolute C Limitation [K]	
	Logging	
	Storia PM attivato	
	ANNULLA SALVA	

NB: lasciare un buffer di qualche punto percentuale. Questo permetterà di non immettere energia in rete neanche quando si attivano/disattivano carichi con picchi di potenza elevati.

2. Caso con contatore di scambio installato sul Punto di Connessione



Le impostazioni da settare nel Solar-Log sono come segue:

Device	1: contatore generale	~ ?	
Model	PRO380-Mod CT		
Address / serial number	1 / 22150279		
Meter configuration	Consumption meter (bi-directional)	v ?	
Meter configuration Operating mode Invert metering direction	Consumption meter (bi-directional)	♥ 2	
Meter configuration Operating mode Invert metering direction	Consumption meter (bi-directional)	v ?	
Meter configuration Operating mode Invert metering direction Module field, power &	Consumption meter (bi-directional)	v 2	
Meter configuration Operating mode Invert metering direction Module field, power & Name	Consumption meter (bi-directional)	~ 2	

In *Gestione Smart Grid*, alla voce *Reference Value for active power limitation*, si può scegliere tra più opzioni. In questo esempio, è stata selezionata la potenza massima nominale degli inverter. Nell'esempio, essendoci più inverter per un totale di 450kWp, in *Plant Reference Power* si è specificato il valore 450.000Wp. Selezionare poi *Measurement al the GCP (Net-Meter)* alla voce *Type of Measurement*, specificando il contatore di misura in *Measuring Device*.

PLANT PARAMETERS	ACTIVE POWER	REACTIVE POWER			
Plant parameters	5				
Plant reference power		450000		VA / Wp	2
Reference value for act limitation	ive power	Inverter nominal power AC	~	2	
Measurement Gr	id Connectio	on Point			
Measuring Device		Inactive	~	2	
Measuring Device Measurement po	oint for active	Inactive e power compensation	~	?	
Measuring Device Measurement po Type of Measurement	oint for active	Inactive e power compensation Measurement at the GCP (Net-Meter)	~) 2	

Configuration / Feed-In Management / Plant parameters

Nel menù Potenza Attiva, selezionare *Limitation[%]*, quindi attivare le interfacce da controllare. Seguire poi quanto indicato nella Figura sotto.

PLANT PARAMETERS ACTIVE POWER	REACTIVE POWER	
Power reduction		
Түре	Limitation [%]	~
Interface assignments to cor	itrol	
Sungrow (RS485-A (Mod 485))	Activated	
Sungrow (RS485-C (Mod 485))	Activated	
Limitation [%]		
Input source	From configuration	✓ 2
Compensation mode	Regulation on measuring point	✓ 🔽
Limitation by	0 Limitation [W] absolute	Limitation [%]
Logging		
PM-History	O Deactivated	
Visualization		